

Cuiseur multifonction



Référence : DOP106
Date : 11/02/2014
Version : 1.3
Langue : Français

Vous venez d'acheter un produit de haute marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Consignes de sécurité

Une mise en marche ou utilisation inappropriée est susceptible de causer des dommages à l'appareil et blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous avez respecté toutes les consignes de sécurité. Utilisez uniquement cet appareil aux fins pour lesquelles *il* a été conçu; nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation ou manipulation incorrectes.

Veillez suivre attentivement les instructions ci-dessous comme mesure de sécurité lors de l'utilisation de ce produit :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Avant sa mise en service, vérifiez pour vous assurer que la tension de votre sortie murale correspond à la tension nominale indiquée.
3. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon endommagé de n'importe quelle façon ou après un mauvais fonctionnement du cordon.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un risque d'électrocution.
5. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
6. Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez jamais en marche ce produit avec les mains mouillées, n'y versez pas de liquide ou ne le plongez pas dans l'eau.
7. Ne plongez jamais la base de votre appareil dans l'eau ou

- tout autre liquide, pour quelle que raison que ce soit.
8. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est utilisé.
 9. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez uniquement les poignées ou les touches.
 10. Une surveillance étroite s'impose lorsque votre appareil est utilisé à proximité des enfants ou des personnes handicapées.
 11. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
 12. N'utilisez pas à l'extérieur (à usage domestique uniquement).
 13. N'insérez pas n'importe quel objet (couteaux, fourchettes, cuillères, etc.) dans le bol pendant que le produit est en marche. Une spatule ne peut être utilisée que lorsque le produit n'est pas en marche, tout en évitant les risques de blessures graves.
 14. Pour éviter tout risque de blessure corporelle, ce produit ne doit pas être mis en marche par des enfants ou des personnes qui ne sont pas habituées à ces instructions.
 15. Ne mettez jamais en marche ce produit avec un bol vide.
 16. Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il est en marche.
 17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant une déficience physiques, sensorielles ou mentales un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont sous

- supervision. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
18. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant une déficience physique, sensorielle ou mentale ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles comprennent les risques encourus.
 19. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 20. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
 21. Mettez l'appareil hors tension lors qu'il n'est pas en usage.
 22. Conservez ces instructions.
 23. Cet appareil est destiné à un usage domestique et des applications similaires, telles que :
 - les secteurs de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres milieux de travail;
 - les fermes;
 - par les clients dans les hôtels, motels et autres types de milieux résidentiels;
 - les milieux de type bed and breakfast (chambre d'hôte).

(*) Électricien qualifié et compétent : service après vente du fabricant ou de l'importateur ou de toute personne qualifiée agréée et compétente pour effectuer ce type de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil chez cet électricien.

Avertissement:

- La température des appareils grimpera dès qu'ils rentrent en usage. Ne touchez pas la partie en métal.

DomoClip®

Notice d'utilisation

- Pendant la cuisson, cette partie dégage de la vapeur et une forte température, veuillez donc tenir l'appareil à l'écart.
- Ne pas plonger la base dans l'eau ou dans tout autre liquide afin d'éviter tout risque de court-circuit
- Rassurez-vous que la base ne soit pas mouillée à l'intérieur car ceci peut causer un court-circuit.
- En cas de survenance d'un court-circuit, il est indispensable de laisser sécher l'appareil pendant 48 heures

1. Ne pas verser de l'eau sur toute partie sauf dans la marmite amovible intérieur.
2. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre de temps en temps.
3. Ne versez rien sur le corps y compris de l'eau, la nourriture, si la marmite intérieure de n'a pas été posé.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

220-240V - 50/60Hz -860W

DomoClip®

Notice d'utilisation

UTILISATION

- Lire attentivement la notice d'utilisation et appliquez les instructions
- Branchez le produit et assurez-vous que la tension de la prise domestique correspond à celle du produit.
- Avant d'utiliser pour la première fois, retirez toutes les pièces comme la marmite intérieure avec revêtement anti adhésif, la sortie de vapeur, le couvercle intérieur amovible.
- Assurez-vous qu'il n'y a plus d'impuretés au fond de la marmite intérieure. Ensuite effectuez une rotation gauche et droite de la marmite intérieure, pour vous assurer qu'elle est solidement fixée à la plaque chauffante.

Note : Pour chaque fonction, la température est présélectionnée mais pour la plupart, vous pouvez la modifier en appuyant sur la touche 'Temp' (température) jusqu'à obtenir celle désirée : minimum 35°C – maximum 170°C

Céréales/Flocon d'avoine

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez 'Céréales'
- Important: appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Menu' pour faire défiler les fonctions
- Le temps par défaut est de 10 mn. Le temps de réglage va de 5 mn à 1 heure. Appuyez sur la touche 'hr' (heure) ou "min"(minute) pour régler le temps.
 - Après le réglage de la fonction, appuyez pendant **2 secondes** sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante;
 - A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

Cuire

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez la fonction 'Cuire'
- Important: appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Menu' pour faire défiler les fonctions
- Le temps par défaut est de 30 mn. Le temps de réglage va de 10 mn à 1 heure. Appuyez sur la touche 'Hr' (heure) ou "Min"(minute) pour régler le temps.
 - Après le réglage de la fonction, appuyez pendant **2 secondes** sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante;
 - A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

Note : la température est présélectionnée mais vous pouvez la modifier en appuyant sur la touche 'Temp' (température) jusqu'à obtenir celle désirée.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Dessert

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez 'Dessert',
Important: appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Menu' pour faire défiler les fonctions
- Le temps par défaut est de 1 heure. Le temps de réglage va de 1 heure à 4 heures. Appuyez sur la touche 'hr'(heure) ou "min"(minute) pour régler le temps.
- Après le réglage de la fonction, appuyez pendant **2 secondes** sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante;
- A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

Friteuse

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez 'Frire'.
- Important: appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Menu' pour faire défiler les fonctions
- Le temps par défaut est de 30 mn. Le temps de réglage va de 10 mn à 1 heure. Appuyez sur la touche 'hr'(heure) ou "min"(minute) pour régler le temps.
- Après le réglage de la fonction, appuyez pendant **2 secondes** sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante;
- A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

Note : la température est présélectionné mais vous pouvez la modifier en appuyant sur la touche 'Temp' (température) jusqu'à obtenir celle désirée.

Astuce : L'huile ne doit pas déborder le niveau 7 (voir inscription à l'intérieur de la marmite)

Gâteau

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez la fonction 'Gâteau'
- Important: appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Menu' pour faire défiler les fonctions
- Le temps par défaut est de 50 minutes; le temps de cuisson ne peut être modifié.
- Après le réglage de la fonction, appuyez pendant **2 secondes** sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante.
- A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Recette pour un gâteau type cake :

Farine	150 g
Œufs	5
Sucre	200 g
Beurre	30 g

Remarque : Vous pouvez ajuster les ingrédients en fonction de vos préférences.

1. Mélangez les œufs, le beurre, le sucre dans un bol en suivant les quantités ci-dessus. Utilisez un batteur à vitesse maximum pour mixer le tout et jusqu'à la dissolution du sucre.
2. Ajoutez lentement la farine au reste et battez le tout à vitesse moyenne.

Astuce : Le poids maximum pour 4 L d'ingrédients est de 500 g; le poids maximum pour 5 L d'ingrédients est de 600 g.

Mijoter

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez 'Mijoter'
- Important: appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Menu' pour faire défiler les fonctions
- Le temps par défaut est de 2 heures. Le temps de réglage va de 2 à 8 heures. Appuyez sur la touche 'hr'(heure) ou "min"(minute) pour régler le temps.
- Après le réglage de la fonction, appuyez pendant **2 secondes** sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante;
- A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

Astuce : L'eau ne doit pas dépasser le niveau d'eau maximum.

Pâte

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez 'pâte'
- Important: appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Menu' pour faire défiler les fonctions
- Le temps par défaut est de 8 mn. Le temps de réglage va de 8 à 20 mn. Appuyez sur la touche 'hour'(heure) ou "min"(minute) pour régler le temps.
- Après le réglage de la fonction, appuyez pendant **2 secondes** sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante;
- Après avoir fonctionné pendant un temps, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur résonne. Puis incorporez les pâtes puis appuyez sur la touche "start" (démarrer), ouvrez le couvercle puis continuez la cuisson.

DomoClip®

Notice d'utilisation

- A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

Astuce : Il faut ouvrir le couvercle pendant la cuisson de la pâte, prenez garde à la vapeur chaude et aux éclaboussures

Pizza

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez 'Pizza',
- Important: appuyez plusieurs fois sur le bouton 'menu' pour faire défiler les fonctions
- Le temps par défaut est de 25 mn. Le temps de réglage va de 20 à 50 mn. Appuyez sur la touche 'hr'(heure) ou "min"(minute) pour régler le temps.
 - Après le réglage de la fonction, appuyez pendant **2 secondes** sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante;
 - A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

Porridge

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez 'Porridge'
- Important: appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Menu' pour faire défiler les fonctions
- Le temps par défaut est de 1 heure. Le temps de réglage va de 1 à 4 heures. Appuyez sur la touche 'hr'(heure) ou "min"(minute) pour régler le temps.
 - Après le réglage de la fonction, appuyez pendant **2 secondes** sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante;
 - A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

Réchauffer

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez 'Réchauffer',
- Appuyez pendant **2 secondes** sur "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante;
- Appuyez sur la touche 'hr'(heure) ou "min"(minute) pour régler le temps désiré
- A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Rôtir

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez 'Rôtir'.
- Important: appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Menu' pour faire défiler les fonctions
- Le temps par défaut est de 1 heure 30 mn. Le temps de réglage va de 1 heure à 2 heures. Appuyez sur la touche 'hr'(heure) ou "min"(minute) pour régler le temps.
 - Après le réglage de la fonction, appuyez pendant **2 secondes** sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante;
 - A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

Riz

- Le ratio recommandé est de 1 verre de riz pour 1,1 verre d'eau. Ne dépassez pas la quantité maximale de riz à cuire (le ratio d'eau et de riz peut être fondé sur les préférences de chacun)
- Appuyez sur la touche 'Riz' ou sélectionner la fonction 'Riz', les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante.
- A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

Astuce : Pour éviter que le riz préparé ne se dégrade, veuillez ré-activer "maintien au chaud" dans les 30 minutes après que le riz soit cuit.

L'eau ne doit pas dépasser le niveau d'eau maximum : pour 4L de riz, ne pas excéder le niveau 6 ; pour 5L de riz, ne pas excéder le niveau 8 (les informations concernant les niveaux sont indiqués à l'intérieur de la marmite)

Soupe

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez 'Soupe'
- Important: appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Menu' pour faire défiler les fonctions
- Le temps par défaut est de 1 heure. Le temps de réglage va de 1 heure à 4 heures. Appuyez sur la touche 'hr'(heure) ou 'min' (minute) pour régler le temps.
 - Après le réglage de la fonction, appuyez sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante;
 - A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vapeur (cuisson)

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez 'Vapeur'
- Important: appuyez plusieurs fois sur le bouton 'menu' pour faire défiler les fonctions
- Le temps par défaut est de 5 mn. Le temps de réglage va de 5 mn à 1 heure. Appuyez sur la touche 'hr'(heure) ou "min"(minute) pour régler le temps.
 - Mettre de l'eau dans la marmite, mettre en place le panier vapeur et les ingrédients
- Important : ne pas mettre trop d'eau et à ne pas mettre d'eau à l'intérieur de la base
- Après le réglage de la fonction, appuyez pendant **2 secondes** sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante;
 - A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé et passe automatiquement à 'maintien au chaud'.

Astuce : Un compte à rebours va commencer après l'ébullition de l'eau.

Yaourt

- Appuyez sur la touche 'Menu' puis sélectionnez 'Yaourt'
- Important: appuyez plusieurs fois sur le bouton 'menu' pour faire défiler les fonctions
- Le temps par défaut est de 8 heures. Le temps de réglage va de 6 à 12 heures. Appuyez sur la touche 'hr'(heure) ou "min"(minute) pour régler le temps.
 - Après le réglage de la fonction, appuyez pendant **2 secondes** sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication vont clignoter directement sur le processus en marche de la fonction correspondante;
 - A la fin, le tweet sonore "bip" "bip" du cuiseur rappelle que le processus est terminé

Maintien au chaud/OFF

- Après le processus, toutes les fonctions entrent automatiquement en mode 'maintien au chaud' (à l'exception de yaourt)
- Si vous souhaitez annulé/stoppé une fonction pendant que le cuiseur est en marche, appuyez sur la touche "maintenir au chaud/OFF", l'appareil passe en mode 'veille',
- Lorsque le cuiseur est en mode veille. Appuyez sur la touche "Maintenir au chaud/Annulé" pour passer en mode 'maintenir au chaud'.

Fonction de pré programmation

- L'heure préprogrammée est l'heure d'arrêt de la cuisson. Par exemple, il est maintenant 13h:00, si vous souhaitez manger à 18h:00, réglez pour une durée de 5 heures. Vous aurez un bon dîner à 18h:00.

DomoClip®

Notice d'utilisation

- Pour éviter une odeur étrange de nourriture, ne pas mettre en route la pré programmation trop à l'avance. Ne pas dépasser 12heures de préférence.

Par exemple :

- Appuyez sur la touche "Fonction" puis sélectionnez "soupe", le temps par défaut est d'1 heure. Si vous souhaitez régler le temps de cuisson, (veuillez-vous référer au détail du programme 'soupe') Après avoir réglé la fonction, appuyez sur la touche 'preset'. Les voyants d'indication vont s'allumer directement sur le processus en marche de la fonction préprogrammée; appuyez sur la touche 'hour' ou "min" pour modifier l'heure.
- Après le réglage de la fonction, appuyez pendant **2 secondes** sur la touche "Start" (Démarrer). Les voyants d'indication de "Start" vont s'allumer;

Tableau de référence d'heure préprogrammée

Fonctions compatibles	Riz	Soupe	Mijoter	Céréales flocons d'avoine	Dessert	Cuisson Vapeur	Porridge
Etendue de la pré programmation	70 minutes à 24 heures	70 minutes à 24 heures	130 minutes à 24 heures	10 minutes à 24 heures	70 minutes à 24 heures	10 minutes à 24 heures	70 minutes à 24 heures

Astuce: 1. Les fonctions qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus ne peuvent pas être utilisées avec la pré programmation;
2. Si l'heure programmée est inférieure à la durée de cuisson, le cuiseur n'accèdera pas à cette fonction pré-programmée. Le cuiseur marchera simplement comme s'il n'avait pas été pré-programmée.

Nettoyage et maintenance.

Nettoyage de la marmite intérieure du couvercle en aluminium muni de la protection contre le débordement, du panier vapeur, du bol doseur, de la spatule et la cuillère :

- Utilisez de l'eau chaude, un détergent et une éponge pour nettoyer la marmite amovible, couvercle en aluminium muni de la protection contre le débordement. N'utilisez pas un décapant.
- Si les aliments adhèrent dans la marmite amovible, retirer la de la base et laissez la tremper pendant un temps avant de nettoyer.

Attention : Sécher intégralement la marmite avant de la remettre dans la base du cuiseur.

- Ne trempez pas l'ensemble du cuiseur dans l'eau.
- Vous pouvez nettoyer la marmite intérieure, le panier vapeur, le bol doseur, la spatule et cuillère dans le lave-vaisselle.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Pour la marmite intérieure, veuillez suivre les consignes suivantes :

- Pour que la marmite intérieure dure plus longtemps, ne coupez pas les aliments posés dans la marmite.
- Assurez-vous que la marmite intérieure est solidement fixée sur le cuiseur.

Important :

Après avoir utilisé pendant plusieurs jours, il est normal qu'apparaissent des traces brunes, Nous garantissons que la matière anti adhésive est conforme aux normes, vous pouvez l'utiliser sans craintes.

Maintenance de la marmite intérieure

- Veuillez utiliser une cuillère de riz en bois ou en plastique, n'utiliser pas une cuillère de riz en métal, afin de protéger la marmite intérieure.
- Veuillez ne pas mettre du vinaigre dans la marmite intérieure afin d'éviter une dégradation,
- Après avoir utilisé à plusieurs reprises, la couleur de la surface de la marmite intérieure va changer. Ce changement est causé par l'eau, il n'affectera pas l'utilisation normale, vous pouvez continuer à l'utiliser sans craintes.

Nettoyage et maintenance des autres pièces

- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la surface du cuiseur, l'intérieur du couvercle, le cordon d'alimentation, n'utilisez pas de produits spécifiques.
- N'utilisez pas de l'eau pour nettoyer directement l'extérieur de la marmite.

Pannes et dépannage

Arrêt	Cause	Résolution
Indicateur éteint, la plaque chauffante ne chauffe pas	1. 'Plaque de commande d'alimentation' pas d'alimentation 2. 'Plaque de commande d'alimentation' endommagée. 3. 'Plaque de commande d'alimentation' : La connexion ne s'établit pas. 4. Plaque de commande d'alimentation principale endommagée.	Vérifiez le branchement du cuiseur Envoyez au 'Service de réparation'
Indicateur allumé, la plaque chauffante ne chauffe pas	1. Plaque chauffante endommagée 2. La connexion de la plaque de commande d'alimentation ne s'établit pas .	Envoyez au 'Service de réparation'

DomoClip®

Notice d'utilisation

	3. Plaque de commande d'alimentation' endommagée.	
Du riz sous le cuiseur	1. Trop grande ou trop petite quantité de riz	Il faut changer la quantité d'eau ou de riz, la maintenir entre les niveaux 'plus haut' et 'plus bas'.
	2. Plaque chauffante déformée	Envoyez au 'Service de réparation'
	3. Marmite intérieure inclinée	Tournez la marmite intérieure, vérifiez le capteur de la 'plaque chauffante'
	4. Un objet se trouve entre la marmite intérieure et la plaque chauffante	N'utilisez pas de l'eau pour nettoyer directement
	5. Déformation de la marmite intérieure	Envoyez au 'Service de réparation'
	6. Plaque de commande d'alimentation principale endommagée	Envoyez au 'Service de réparation'
	7. Machine de commande de température inhabituelle	Envoyez au 'Service de réparation'
Riz trop cuit	1. Trop grande ou trop petite quantité de riz	Il faut changer la quantité d'eau ou de riz, la maintenir entre les niveaux 'plus haut' et 'plus bas'.
	2. Plaque de commande d'alimentation principale endommagée	Envoyez au 'Service de réparation'
	3. Machine de commande de température inhabituelle	
Débordement	Trop grande quantité d'eau	Diminuer la quantité d'eau
Affichage LCD : E1, E2, E3, E4	Plaque de commande d'alimentation en panne	Envoyez au 'Service de réparation'

DomoClip®

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis