

DomoClip®

Notice d'utilisation

Chauffage colonne céramique



Reference: DOM356
Version : 1.3
Language: Français

WWW.DOMOCLIP.COM

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

MERCI DE LIRE CES INTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES DANS LE CAS D'UN FUTUR BESOIN.

1. Vérifier que la tension du secteur correspond à la tension nominale des appareils.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre la risques impliqués.
3. Enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
5. Les enfants de moins de 3 ans doivent rester éloignés à moins qu'ils soient surveillés de façon continue.
6. Les enfants âgés d'au moins 3 ans et de moins de 8 ans doivent seulement allumer / éteindre l'appareil à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévu et qu'ils bénéficient d'une surveillance ou d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et

DomoClip®

Notice d'utilisation

reconnaissent les risques encourus. Les enfants âgés d'au moins 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou d'effectuer l'entretien de l'utilisateur.

7. Toujours, placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
8. En dépit du fait que l'appareil possède un indicateur fusible thermique intégré, il est déconseillé de couvrir l'appareil de tous les éléments (couverture, serviette, etc.) pour éviter les incendies.
9. Afin d'éviter les dommages de l'appareil n'insérez pas d'objets dans l'appareil.
10. Ne jamais mettre la face avant de l'appareil (grille) à moins de 1 mètre du mur, meubles et autres objets dans la salle de manière à éviter l'incendie.
11. Ne jamais introduire de stylos, crayons ou autres objets à travers la grille lorsque l'appareil tourne.
12. Ne plongez jamais le cordon alimentation ou l'appareil dans l'eau.
13. N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
14. Ne pas placer l'appareil dans les environs immédiats d'un bain, une douche ou une piscine.
15. N'utilisez jamais l'appareil sur une surface/plancher humide.
16. Utiliser l'appareil uniquement sur une surface solide et plane.
17. Ne jamais laisser l'appareil allumé sans surveillance.
18. N'utilisez jamais l'appareil avec un cordon d'alimentation trop tendu.

DomoClip®

Notice d'utilisation

19. N'utilisez jamais l'appareil avec un cordon prolongateur.
20. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
21. Toujours débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.
22. Pour débrancher la fiche de la prise, ne tirez pas par son cordon.
23. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs, chimiques ou contenant de l'alcool pour nettoyage de l'appareil.
24. N'utilisez jamais l'appareil endommagé ou l'appareil avec cordon endommagé.
25. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire * afin d'éviter un danger.
26. N'utilisez jamais l'appareil avec la prise murale endommagée.
27. N'utilisez pas l'appareil près ou sur des surfaces chaudes.
28. Apporter une attention élevée lorsque l'appareil est utilisé près des enfants.
29. Utiliser uniquement l'appareil pour son but direct.
30. Ne jamais exposer l'appareil à une chute ou un choc.
31. L'appareil doit être réparé uniquement dans le service autorisé de réparation. Ne pas réparer l'appareil vous-même.
32. Une mauvaise manipulation ou une mauvaise

DomoClip®

Notice d'utilisation

utilisation peuvent conduire à un dysfonctionnement de l'appareil et des blessures à l'utilisateur.

33. Empêcher une surchauffe de l'appareil en gardant les entrées et sorties d'air exempt de tout ce qui peut provoquer le blocage. Vérifiez toutes les entrées et sorties de temps à autre pour retirer la poussière accumulée.
34. Cet appareil est conçu pour un usage ménagé et des utilisations similaires à :
 - coins cuisine de personnel dans des magasins, bureaux ou autres environnements de travail.
 - Fermes
 - Par des clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
 - Environnements de petits déjeuners.

ATTENTION

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être donnée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

AVERTISSEMENT

Le chauffage ne doit pas être utilisé si le panneau en céramique est endommagé

DomoClip®

Notice d'utilisation

PRECAUTIONS PARTICULIERES

AVERTISSEMENT :

Ce radiateur n'est pas équipé d'un dispositif pour contrôler la température de la pièce. N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces, lorsqu'elles sont occupées par des personnes ne peuvent pas quitter la pièce d'elles-mêmes, à moins de prévoir une surveillance constante.

ATTENTION :

- Afin d'éviter une surchauffe, ne pas recouvrir l'appareil de chauffage.
- Maintenir une zone de sécurité de 50 cm autour de l'appareil de chauffage sur le dessus et une zone de sécurité de 200 cm à l'avant.
- Ne jamais utiliser un radiateur dans une salle avec des matières explosives telles qu'essence, pétrole, gaz, ou lors de l'utilisation et de colles de type inflammable.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise électrique.

(*) Électricien qualifié : service après-vente du producteur ou importateur ou toute personne qui est qualifié, agréé et compétent pour effectuer ce genre de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

DomoClip®

Notice d'utilisation

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- 1) Bouton sélecteur
- 2) Thermostat



COMMENT UTILISER L'APPAREIL

1. Placez l'appareil sur surface plane, lisse et stable
2. Avant la première utilisation, assurez-vous que le thermostat soit positionné sur la position la plus basse et que le sélecteur de chauffe soit mis sur la position "O" (OFF)
3. Branchez l'appareil.
4. Positionner le sélecteur de chauffe sur la position souhaitée : \pm , "I" ou "II":
 - Position \pm : mode ventilation
 - "I" – chauffage moyen 1100W
 - "II" – chauffage puissant 2000W
5. Tournez le thermostat vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
6. Si vous voulez changer la température, tournez le thermostat dans le sens horaire pour augmenter la température ou antihoraire pour l'abaisser.

Remarque: si vous tournez le thermostat dans le sens antihoraire et que vous entendez « clic », l'appareil sera éteint.

7. Pour éteindre l'appareil, tournez le thermostat dans le sens antihoraire jusqu'à arrêt et positionnez le

DomoClip®

Notice d'utilisation

sélecteur de chauffe sur la position "O" (OFF).

8. Débranchez l'appareil.

FONCTION OSCILLATION

Utilisez le bouton O/I situé à l'arrière de l'appareil pour allumer/éteindre la fonction oscillation:

- Position O : sans oscillation
- Position I : oscillation

PROTECTION ANTI-SURCHAUFFE

Si vous couvrez l'appareil avec un textile (serviette, couverture, etc.), l'appareil va atteindre une température élevée et va s'éteindre automatiquement. Retirez tous les éléments qui ont causé la surchauffe (serviette, couverture, etc.). Lorsque l'appareil se refroidit, il se remettra à fonctionner.

ARRET AUTOMATIQUE EN CAS DE CHUTE

L'appareil est équipé d'un bouton placé en dessous de l'appareil, qui l'éteint automatiquement en cas de basculement ou de chute.

Pour le remettre en route, replacez l'appareil en bonne position.

ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

Pour enlever la poussière, utilisez un chiffon sec ou aspirez la poussière avec un aspirateur.

RANGEMENT

Ranger l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne jetez pas la boîte. Vous pouvez l'utiliser pour ranger l'appareil en été.

DomoClip®

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis