

# DomoClip®

Notice d'utilisation

## Cafetière électrique du set petit déjeuner 3 pièces



Référence : DOD137  
Version : 1.3  
Langue : Français

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

### CONSIGNE DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8ans.
3. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.

5. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
  - les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail
  - les fermes
  - les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
6. Ne pas immerger l'appareil. Ne pas le mettre au lave-vaisselle.
7. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre. Assurez-vous que le voltage indiqué sur l'appareil correspond bien au voltage de votre prise murale avant de le brancher.
8. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
9. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire(\*) afin d'éviter tout danger.
10. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et le placer dans un environnement sec.
11. Toujours débrancher l'appareil en cas de dysfonctionnement, avant de le remplir, après usage ou avant de le nettoyer.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

12. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc).
13. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
14. Mettre l'appareil sur une surface plane et stable.
15. Attention à ne pas vous brûler avec les évaporations provenant du filtre.
16. Ne jamais utiliser la cafetière sans l'avoir remplie d'eau, n'utilisez que de l'eau froide ou tiède.
17. Ne pas dépasser le niveau d'eau maximum autorisé. Ne pas continuer d'utiliser l'appareil en cas de débordement.
18. Ne jamais mettre l'appareil dans un four (micro-onde inclus) pour chauffer le café.
19. N'oubliez pas que la température du café préparé est élevée, tenez le récipient avec précaution pour éviter toute brûlure.
20. Ne jamais utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant car ils peuvent constituer un danger pour vous et des risques de dommages pour la cafetière.
21. Toujours mettre le bouton de contact sur OFF avant de débrancher.
22. S'assurer que la température ambiante est supérieure à 0°C sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

23. Régulièrement détartrez la cafetière afin d'assurer un fonctionnement optimal et de prévenir tout dysfonctionnement.
24. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
25. L'appareil peut dégager des fumées et des odeurs pendant quelques minutes lors de la première utilisation, cela disparaît après quelques minutes d'utilisation.
26. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.
27. Il est nécessaire de maintenir l'appareil propre car il est en contact avec la nourriture.
28. En ce qui concerne les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec la nourriture, merci de vous référer au paragraphe "nettoyage" du manuel ci-dessous.
29. S'assurer que l'appareil est débranché avant d'insérer, de retirer ou de nettoyer les accessoires.
30. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
31. N'utilisez pas l'appareil :
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
  - s'il est tombé dans l'eau,

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

- si vous l'avez laissé tomber.
- 32. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- 33. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
- 34. Ne jamais utiliser de cordon ou de connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- 35. Tenir la partie en verre de la cafetière avec précaution car elle est très fragile, ne l'utilisez plus si elle montre des signes de fissures.

(\*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

## PRECAUTIONS PARTICULIERES

### **Attention :**

Risque de brûlures !! La cafetière devient très chaude lors de son fonctionnement et de la vapeur s'échappe par le bec verseur. Ne soulevez ou n'ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle et manipulez la cafetière uniquement par la poignée.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

### DESCRIPTION DE L'APPAREIL



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V 50/60Hz

Puissance : 900W

### UTILISATION

1. Avant la première utilisation, nettoyer la carafe et le porte filtre avec de l'eau chaude savonneuse, puis bien rincer à l'eau claire et sécher.
2. Avant de faire du café, faire fonctionner l'appareil une fois avec de l'eau claire sans utiliser de café. Ne pas utiliser l'eau obtenue.
3. Ouvrir le couvercle du réservoir au sommet de l'appareil et remplir le réservoir avec la quantité d'eau nécessaire. Bien s'assurer que le niveau d'eau ne dépasse pas le niveau maximum indiqué.
4. Refermer le couvercle
5. Mettre la quantité souhaitée de café moulu dans un filtre papier et placer celui-ci dans le filtre permanent
6. Disposer la carafe sur le socle chauffant
7. Appuyer sur le bouton « Marche / Arrêt », le témoin lumineux s'allume pour indiquer que l'appareil est en marche.

Note : Attention de ne pas ouvrir le couvercle du réservoir pendant que l'appareil entame un cycle, un jet de vapeur chaude pourrait s'en échapper.

8. L'appareil fonctionne jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide, puis entre automatiquement en fonction « maintien au chaud ». (La plaque chaude permet de garder le café au-dessus de 72 °C, après 40 minutes, l'appareil passe automatiquement en position OFF)
9. Après utilisation, débranchez l'appareil.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

ATTENTION : Entre 2 cycles, attendre 10 minutes pour que la cafetière refroidisse.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Toujours débrancher la cafetière avant de la nettoyer.
2. Laisser bien refroidir l'appareil, notamment la carafe en verre
3. Eviter de la laver immédiatement après l'utilisation afin de ne pas provoquer de choc thermique
4. Nettoyer l'intérieur du réservoir du filtre permanent et de la carafe avec une éponge douce et du produit à vaisselle. Bien rincer à l'eau claire et sécher.  
Note : A la sortie du lave-vaisselle, certaines parties peuvent paraître ternies. Vous pouvez les essuyer avec un torchon doux et sec afin de rétablir l'aspect normal.
5. Ne pas utiliser de produits d'entretien agressif ni une éponge abrasive
6. Ne jamais plonger la base l'appareil dans l'eau ou un quelconque liquide

### DETARTRAGE

1. Il est conseillé de détartre la cafetière régulièrement (deux fois par an minimum)
2. Veiller à bien rincer les conduits de la cafetière après le détartage en effectuant 2 à 3 cycles à l'eau claire. Jeter l'eau chaude obtenue
3. Si dans votre région, l'eau utilisée est « calcaire », Il est vivement conseillé de se débarrasser du calcaire tous les deux mois.  
Pour ce faire :
  - Placez la carafe vide sur la plaque chauffante.
  - Mélangez trois tasses de vinaigre blanc et neuf tasses d'eau, et versez le tout dans le réservoir sans dépasser le niveau maximum.
  - Allumez la cafetière pendant une minute. Eteignez la ensuite, et attendez une demi-heure.
  - Allumez la cafetière afin que la solution (eau vinaigrée) s'écoule, puis jetez-la, et nettoyez la carafe.
  - Pour faire disparaître tout le vinaigre, faites fonctionner deux fois la cafetière en utilisant uniquement de l'eau claire.



# DomoClip®

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**DOMOCLIP**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim - FRANCE**

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis